

## Codes erreur climatisation Toshiba

Code erreur Toshiba	Origine du dysfonctionnement
E 01	Aucune communication entre l'unité intérieure et la télécommande
E 02	Données invalides provenant de la télécommande
E 03	Défaut de communication entre télécommande filaire et unité sur RAS.
E 04	Défaut de communication entre les unités extérieures et intérieures
E 06	Défaut de courant dans le module intérieur
E 07	Capteur de température cassé
E 08	Erreur de transmission des modules
E 09	Télécommande cassée
E 10	Carte du module intérieur cassé
E 12	Transfert des données dans le module externe
E 15	Fonctionnement de la carte du module intérieur interrompue
E 16	PCB unité extérieure cassée
E 18	Pas de pile dans la télécommande
E 19	Pas de contact entre les modules
E 20	Prescription de l'adresse des modules
E 23	Pipeline mal connecté pour le fréon
E 25	Pas d'adresse de module externe
E 26	Pas de contact avec le module externe
E 28	Connexion des modules externes
E 31	Panne de la carte du module externe
F 01	Capteur TCJ cassé

F 02	Connexion du capteur TC2
F 03	Connexion capteur TC1
F 04	Connexion capteur TD1
F 05	Fonctionnement capteur TD2
F 06	Fonctionnement capteur TE1
F 07	Fonctionnement capteur TL
F 08	Fonctionnement capteur TO
F 10	Fonctionnement capteur TA
F 12	Fonctionnement capteur TC1
F 13	Dysfonctionnement du module d'alimentation IGBT
F 15	Défaillance des capteurs TL et TE
F 16	Fonctionnement capteurs de résistance Ps et Pd
F 23	Fonctionnement capteurs de vanne 4 voies Ps et Pd
F 24	Fonctionnement capteur haute pression
F 29	Défaillance de l'EEPROM
F 31	Défaillance de l'alimentation électrique
H 01	Tension de l'alimentation
H 02	Connexion de phase interrompue
H 03	Cateur d'énergie
H 04	Compresseur défectueux
H 06	Pression dans le système
H 07	Manque d'huile
H 08	Température de l'huile
H 14	Panne du compresseur
H 16	Court-circuit sur le capteur d'huile
L 03	Adresse du module externe n'est pas correctement enregistrée
L 04	Adresse mal enregistrée